

**Нормы загрузок в автомобильный и
железнодорожный транспорт**

Нормы загрузки труб в машину		
Диаметр трубы , мм.	Норма загрузки	
	Без коников	С кониками
1420	1 труба	2 трубы
1220	3 трубы	4 трубы
820	6 труб	8 труб
720	6 труб	8 труб
630	9 труб	13 труб
530	12 труб	14 труб
426	12 труб	16 труб
325	16 тонн	20 тонн
273	16 тонн	20 тонн
219	16 тонн	20 тонн

Нормы загрузки труб в вагон	
Диаметр трубы , мм.	Норма загрузки
	в вагон
1420	4 труба
1220	5 трубы
1020	6 труб
920	8 труб
820	11 труб
720	15 труб
630	21 труб
530	27 труб
426	40 труб
377	52-54 трубы
325	70-72 трубы
273	103-110 трубы